

# Liefer- / Montagehinweise



- **PVC Lichtplatten** müssen unbedingt nach der Anlieferung im Schatten und kühl gelagert werden, es kann sonst zu starken Verformungen kommen. Die PVC Lichtplatten benötigen 3-4 Schrauben/m<sup>2</sup>.
- Ihr **Lieferterminwunsch** lässt sich nur auf eine Kalenderwoche vereinbaren. Sie erhalten am Freitag vor der Lieferwoche zwischen 18 – 20 Uhr einen Liefertermin mit Zeitfenster per Email zugeschickt. Planen Sie den Montagebeginn mit Ihren Fachleuten / Helfer erst wenn Ihr Carport angekommen ist. Unser Liefertermin ist kein garantierter Fixtermin sollte es zu einer verspäteten Lieferung kommen können wir hierfür keine entstandenen Kosten ersetzen. Wir bitten um Verständnis. Vielen Dank.
- Sofern Sie keine Lackierung in einem Wunschfarbton bestellt haben ist Ihr Holz nur konstruktiv gegen Pilz- und Fäulnis geschützt. Es ist daher ein **Holzschutz** mit einer Farbe gegen Vergrauung und Umwelteinflüsse erforderlich. Informationen erhalten Sie im Farbfachhandel.
- Holz sollte bei der Montage mit einem Holzbohrer **vorgebohrt** werden.
- **Prüfen Sie nach der Lieferung Ihren Bausatz auf Vollständigkeit** und Übereinstimmung mit dem Lieferschein. Wir speichern von jedem Versandpaket Gewicht und Videobilder und können eine Reklamation daher nur innerhalb von 5 Tagen nach Entladung prüfen und anerkennen.





Damit Sie viel Freude am modernen Lamellendesign haben ist es wichtig, die vertikalen Leisten zu montieren um ein verziehen / verdrehen der Lamellen zu vermeiden.



Für eine schönere Optik können Sie das Profilholz auch zwischen die Pfosten setzen.



Für eine schönere Optik können Sie die Rundbögen von 12 cm auf 0 cm auslaufen lassen und damit direkt an den Pfosten anschmieden.











Seien Sie mit den Dachblättern sehr vorsichtig, lagern Sie die PVC Platten nicht im warmen oder in der Sonne, diese würden sich sonst verformen solange die nicht montiert sind.



Lackieren Sie Schraubenköpfe über oder bohren Sie mit einem Forstnerbohrer vor und versenken diese im Holz um hinterher mit einer Spachtelmasse bzw. einem Propfen diese zu überdecken.









Mit Hilfe einer Schraubzwinde erleichtern Sie sich die Rundbogenmontage.



Bei der Montage vom Rundbogen kann dieser auch wie im Bild gezeigt angeschrägt werden, damit ergibt sich ein schöneres Montagebild.



Durch  
Lackierung der  
Balkenschuhe  
fallen diese  
weniger auf.

Setzen Sie auf Wunsch das Holz 1-2 cm nach innen zwischen die Pfosten.





